# OMRON

可编程多轴运动控制器

## 启动指南

BiSS-C/EnDAT 2.1/2.2/1S Motor 串行编码器篇 CK3M-CPU1□1 CK3W-ECS300

#### - 声明 --

- 严禁擅自对本手册的部分或全部内容进行影印、复制或转载。
- 因产品改良的关系,本手册记载的产品规格等有时可能会不经预告而变更, 恕不事先通知。
- 本手册内容力求尽善尽美,如有不明或错误之处等,烦请联系本公司分部或营业所。
   届时,请一并告知卷末记载的手册编号。

#### - 商标 -

- Microsoft、Windows、Excel、Visual Basic 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册 商标或商标。
- EtherCAT<sup>®</sup>是德国 Beckhoff Automation GmbH 提供许可的注册商标,相关知识产权由倍福公司所有。

本手册中记载的其它公司名称、产品名称为各公司的商标或注册商标。

#### - 著作权 —

- 屏幕截图的使用已获得微软的许可。
- •本产品已安装第三方软件。关于软件的许可和著作权,请参考 http://www.fa.omron.co.jp/nj\_info\_e/。

1

### 目录构成



#### 目录

目录构成	. 3
相关手册	. 5
修订记录	. 6
术语和定义	. 7
注意事项	. 8

#### 第1章 概要

1-1	概要		1-2
	1-1-1	阅读对象	.1-2

#### 第2章 设备构成

2-1	设备构成	2-	2
	24 H 14/24		_

#### 第3章 串行编码器的连接步骤

3-1	作业流	程	3-2
3-2	控制器	的设定准备	3-3
	3-2-1	新建项目	3-3
:	3-2-2	控制器的初始设定	3-4
3-3	各种串	与行编码器的配线	3-6
3-4	控制器	的各种设定和动作确认	3-7

#### 第4章 串行编码器的状态及错误信息

4-1	BiSS-C 编码器的错误信息	.4-2
4-2	EnDAT2.2 编码器的状态及错误信息	.4-3
4-3	1S Motor 编码器的状态及错误信息	.4-4

## 相关手册

为安全使用系统,请务必获取系统构成机器和设备的手册、使用说明书等资料,在充分确认和理解手册、使用说明书上记载的内容(包括"安全注意事项"、"安全要点"等安全相关的注意事项以及"使用注意事项")的基础上使用。

欧姆龙株式会社(以下称欧姆龙)、美国 Delta Tau Data Systems 公司(以下称 DT 公司)的手册如下 所示。

制造商	手册编号	型号	手册名称
欧姆龙	SBCE-CN5-431	CK3M-CPU1□1	可编程多轴运动控制器 用户手册 硬件篇
		CK3W-ECS300	
<b>DT</b> 公司	SBCE-CN5-404	—	Power PMAC 用户手册
<b>DT</b> 公司	SBCE-CN5-405	—	Power PMAC 软件参考手册
<b>DT</b> 公司	SBCE-CN5-406	_	Power PMAC IDE 用户手册

修订记录

修订符号附记在封面和封底下面记载的手册编号的末尾。



修订符号	修订年月	修订理由
А	2021年5月	第一版

## 术语和定义

术语	说明和定义
PMAC	Programmable Multi Axis Controller 的缩写。
Power PMAC IDE	该计算机软件用于设定控制器、创建用户程序、监视。
串行编码器	利用通信进行数据传送的编码器。

#### 注意事项

- 构建实际系统时,请确认构成系统的各机器和设备的规格,确保额定值和性能有一定的余量,并采取 安全措施,例如构建安全回路,确保在发生故障时也能将危险控制在最低。
- 为安全使用系统,请先获取各系统构成机器和设备的手册、使用说明书等资料,在充分确认和理解手册、使用说明书上记载的内容(包括"安全注意事项"、"安全要点"等安全相关的注意事项以及"使用注意事项")的基础上使用。
- 系统需要符合的标准、法规或规定请客户自行确认。
- 未经欧姆龙株式会社允许,禁止复印、复制或重新分发本资料的部分或全部。
- 本资料的内容是截至2021年5月的最新信息。
   因产品改良的关系,本资料的记载内容有时可能会不经预告而变更。

本资料中使用的标记含义如下。



#### | 使用注意事项

表示为了防止产品出现动作不良、误动作或严重影响其性能、功能,应该实施或避免的行为。





本章介绍本资料的概要。

1-1	概要		1-2
	1-1-1	阅读对象	1-2

#### 1-1 概要

本资料总结了欧姆龙产可编程多轴运动控制器 CK3M-CPU1□1(以下称控制器)与支持 BiSS-C、 EnDAT2.1/2.2、1S Motor 串行通信协议的串行编码器的连接步骤及确认方法。 理解「第3章 串行编码器的连接步骤(P.3-1)」中记载的设定内容及设定步骤的要点后,可以帮助您 设定控制器与其所支持的各种协议的串行编码器通信,获取绝对位置信息。

#### 1-1-1 阅读对象

本指南的对象为以下具有电工专业知识的人员(合格的电气工程师或具有同等知识的人员):

- 引进 FA 设备的人员;
- 设计 FA 系统的人员;
- 安装或连接 FA 设备的人员;
- FA 现场管理人员。

此外,还将理解 DT 公司手册中所记载内容的人员作为对象。

# 2



本章介绍设备构成。

2-1	设备构成	2-2	2
	х н тул		-

## 2-1 设备构成

用于重现本资料中连接步骤的构成设备如下。



制造商	名称	型号	版本
欧姆龙	可编程多轴运动控制器	CK3M-CPU1□1	Ver.2.6.1 以上
	CPU 单元		
欧姆龙	可编程多轴运动控制器	CK3W-ECS300	—
	轴接口单元		
欧姆龙	可编程多轴运动控制器	CK3W-PD048	—
	电源供给单元		
欧姆龙	可编程多轴运动控制器	CK3W-TER11	—
	端盖		
HEIDENHAIN	串行编码器(EnDat2.1/2.2)	ROQ437	—
Renishaw	串行编码器(BiSS-C)	RL26□	—
欧姆龙	伺服电机	R88M-1S□	—
欧姆龙	编码器电缆	R88A-CR1A	_
欧姆龙	开关电源	S8VK-□	—
欧姆龙	编码器电缆	CK3W-CAES03A	—
_	Windows 计算机	—	_
<b>DT</b> 公司	Power PMAC 设定工具	Power PMAC IDE	Ver.4.5 以上

# 3

# 串行编码器的连接步骤

本章介绍控制器和串行编码器的连接步骤。前提是控制器处于出厂时的初始设定状态。

3-1	作业》	<b>秔程</b>	
3-2	控制器	器的设定准备	
	3-2-1	新建项目	
	3-2-2	控制器的初始设定	
3-3	各种国	<b>串行编码器的配线</b>	
3-4	控制器	器的各种设定和动作确认	

## 3-1 作业流程

控制器和串行编码器的连接步骤如下所示。

「3-2 控制器的设定准备(P.3-3)」	进行控制器的设定准备。
▼	
「3-2-1 新建项目(P.3-3)」	
▼	
「3-2-2 控制器的初始设定(P.3-4)」	
$\bigtriangledown$	
「3-3 各种串行编码器的配线(P.3-6)」	对各设备进行配线。
$\bigtriangledown$	
「3-4 控制器的各种设定和动作确认(P.3-7)」	进行控制器的设定和动作确认。

## 3-2 控制器的设定准备

做好控制器的设定准备。 请事先将 Power PMAC IDE 安装到电脑上。

#### 3-2-1 新建项目

按照以下步骤新建项目。

1	通过 Ethernet 电缆连接控制器和计算	
	机。	
2	接通控制器的电源。	
3	启动 Power PMAC IDE。 • 启动时,如果显示访问权限确认对话 框,请选择启动。	PowerPMAC IDE
4	<ul> <li>将显示 Communication 画面,请指定连接目标控制器的 IP 地址,然后单击[Connect]按钮。</li> <li>控制器的默认 IP 地址为 "192.168.0.200"。</li> <li>如有需要,请将 Windows 的 IP 地址 变更为"192.168.0.X"。</li> </ul>	IDE Environment       -       ×         Communication       *       21         IP Address       192.168.0.200       Pot         Port       22       Protocol         Ver       root       SSH         User       root       Password         SelectDeviceAtStartup       True         IP Address       SelectDeviceAtStartup         Set IP Address       Set Paddress         For detailed setup options go to Tools menu -> Options ->         PowerPMAC       -
5	启动 Power PMAC IDE, 控制器将变成 在线状态。	<complex-block>         Image: state sta</complex-block>



#### 3-2-2 控制器的初始设定

按照以下步骤进行控制器的初始设定。

使用注意事项

初始设定后,存储器将全部被清除,因此如果控制器中还有需要的数据,请先保存数据。



2	在 Power PMAC IDE 的 Terminal(终 端)中输入 [save] 指令。 • 结束后,将在 Terminal(终端)中显 示"Save Completed"。	Terminal: Online [192.168.0.200 : SSH] <ul> <li></li></ul>
3	在 Power PMAC IDE 的 Terminal(终 端)中输入 [\$\$\$] 指令。 • 结束后,将在 Terminal(终端)中显 示"PowerPMAC Reset completed"。	Terminal         Saving To Flash: Finished SAVING to flash         Save Completed         \$\$\$         Ponetting ReverBMAC         PowerPMAC Reset complete         \$\$\$\$

## 3-3 各种串行编码器的配线

按照以下配线图连接轴接口单元和各种串行编码器。

• 使用 BiSS-C 编码器时



• 使用 EnDAT2.1/2.2 编码器时

CK3W-ECS300 Encoder Connector			ROQ4 EnDA1	37 F2.2 Encoder
Signal	Pin No.	Shielded multi-core twisted cable	Pin No.	Signal
Serial Encoder CLK+	4		7	CLK+
Serial Encoder CLK-	9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	CLK-
Serial Encoder DAT+	5		3	DATA+
Serial Encoder DAT-	10		4	DATA-
Encoder Power Supply(+5V DC)	12	└──	8	+5V
Encoder Power Supply(GND)	14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	0V
Shell	Shell		-	FG

• 使用 1S MOTOR 编码器时

请断开 R88A-CR1A□的伺服驱动器侧连接器,并在 CK3W-ECS300 侧连接高密度型 D-Sub 15 针 母 (MIL-C-24308 标准、锁止螺钉#4-40 UNC)。

CK3W-ECS300 Encoder Connector			R88M- 1S Mo	-1S 🗌 tor Encoder
Signal	Pin No.	Shielded multi-core twisted cable	Pin No.	Signal
Serial Encoder DAT+	5		7	DATA+
Serial Encoder DAT-	10	]	4	DATA-
Encoder Power Supply(+5V DC)	12	]/	6	+5V
Encoder Power Supply(GND)	14	<u> </u>	3	0V
Shell	Shell		1	FG

## 3-4 控制器的各种设定和动作确认

进行设定以将控制器连接到串行编码器。

1	打开 Solution Explorer 的 [PMAC Script	Solution Explorer 👻 👎 🗙
	[global definitions.pmh]。	
		Search Solution Explorer (Ctrl+:)
		PowerPMAC1
		System
		C Language
		Configuration
		Documentation
		🕨 🚞 Log
		<ul> <li>PMAC Script Language</li> </ul>
		🔺 🔤 Global Includes
		🗋 global definitions.pmh
		Kinematic Routines
		Libraries
		Motion Programs
		PLC Programs
2	将右侧的文本写入到 global definitions.pmh 中。	Sys.WpKey = \$AAAAAAA
		Gate3[1].PhaseFreq=8000
	根据以下条件进行设定。	Gate3[1].ServoClockDiv=3
	• 相位周期: 8kHz	Sys.ServoPeriod=1/2
	• 伺服周期: 2kHz	EncTable[1] type = 1
		EncTable[1].pEnc = Gate3[0].Chan[0].SerialEncData
		A.a
		<pre>EncTable[1].ScaleFactor = 1</pre>
		<pre>Motor[1].ServoCtrl = 1</pre>
		<pre>Motor[1].pEnc = EncTable[1].a</pre>
		<pre>Motor[1].pEnc2 = EncTable[1].a</pre>
		Gate3[0].Chan[0].SerialEncEna = 1

3

	将右侧的文本添加到 global definitions.pmh 中。 本设定需要根据编码器的规格进行记载。关 于寄存器的详情,请参考 DT 公司的 《Power PMAC 软件参考手册 (SBCE- CN5-405)》。	以下条件的 BiSS-C 编码器时 • 位传送率为 2MHz。 • 在每个相位时钟的上升沿触发(无延迟)。 • CRC 多项式为 x <sup>6</sup> +x <sup>1</sup> +1。 • 不使用奇偶校验位、格雷码。 • 获取 26 位的位置数据、2 位的状态数据。
		Gate3[0].SerialEncCtrl=\$3100000B Gate3[0].Chan[0].SerialEncCmd=\$0021149A
		以下条件的 EnDAT2.2 编码器时 <li>位传送率为 2MHz。</li> <li>在每个相位时钟的上升沿触发(无延迟)。</li> <li>指令代码为 Reporting Position(0x07)。</li> <li>获取 37 位的位置位。</li>
		Gate3[0].SerialEncCtrl=\$01000003 Gate3[0].Chan[0].SerialEncCmd=\$00071025
		以下条件的 1S 编码器时 • 在每个相位时钟的上升沿触发(无延迟)。 • 指令代码为 Position Data(0x00)。
		Gate3[0].SerialEncCtrl=\$0000000E Gate3[0].Chan[0].SerialEncCmd=\$00001000
3	如果要在电源启动时导入绝对位置,应在 global definition.pmh 文件底部添加右边的设 定。	<ul> <li>BiSS-C 编码器 (26 位的位置位)</li> <li>Motor[1].pAbsPos = Gate3[0].Chan[0].SerialEncDa taA.a</li> <li>Motor[1].AbsPosFormat = \$01001A00</li> <li>Motor[1].AbsPosSf = 1</li> <li>Motor[1].PowerOnMode = 4</li> </ul>
		• EnDAT2.2 编码器(37 位的位置位)
		<pre>Motor[1].pAbsPos = Gate3[0].Chan[0].SerialEncDa taA.a Motor[1].AbsPosFormat = \$01002500 Motor[1].AbsPosSf = 1 Motor[1].PowerOnMode = 4</pre>
		• 1S Motor 编码器(39 位的位置位)
		<pre>Motor[1].pAbsPos = Gate3[0].Chan[0].SerialEncDa taA.a Motor[1].AbsPosFormat = \$01002700 Motor[1].AbsPosSf = 1 Motor[1].PowerOnMode = 4</pre>

	and and the same tax.			
4	项目的卜载	Solution Explorer		<b>-</b> ₽ ×
		○ ○ ☆ \ `⊙ - 司	\$ <u>-</u>	
	右击 Power PMAC IDE 画面右上方	Search Solution Explorer	(Ctrl+:)	<u>- م</u>
	[Solution Explorer] 的坝日名称,选择	PowerPMAC1		A 1
	[Build and Download All Programs], 执	System	🛓 Build	
	行构建▲下轼。	C Language	Rebuild	
		Documentation	Clean	
		Log	New Solution Explorer View	
		🔺 📴 PMAC Script La	Build and Download All Programs	
		🔺 🗁 Global Inclu	Map PMAC Variables	
		🔄 global d	Add Macro Project	
		Kinematic K	Export Project with IP Protection	
		Solution Explorer Clas	¥ Cut	Ctrl+X
		Properties	Undered Destinat	
		PowerPMAC1 Project P		
			Open Folder in File Explorer	
		Program Buffer	Properties	Alt+Enter
5	确认 Output 没有异常。	Output		
	• 传送失败时,请通过 Output 确认错误的	ch i i i	2.44	
	内容。如果是程序错误,请修正程序。	Snow output from:	Build	
		Uploading pp_erro	log file from the PowerPMAC.	
		Uploading pp_erro	r_hist.log file from the Powerl	PMAC.
		Uploading pp_debu	g.txt file from the PowerPMAC. chronizing PowerPMAC variables	
		Download successf	J	
		Total Project dow	nload time = 4.453 seconds. Id and download time = 11 365 ·	seconds
		1		
6	左 Dower DMAC IDE 的 Terminal 由於 )			
0	住 Power PMAC IDE 的 Terminal 中制入	Terminal: Online [19]	2.168.0.200 : SSH]	<b>▼</b> ₽ ×
	LSAVE」指文。			
	· 细來向,村在 Terminal 中亚小 Save	Saving To Flash: Fir	nished SAVING to flash	
	Completed"。	Saving To Flash: Fir Save Completed	nished SAVING to flash	
	Completed"。	Saving To Flash: Fir Save Completed	ished SAVING to flash	
	Completed"。	Saving To Flash: Fir Save Completed	ished SAVING to flash	
	Completed"。	Saving To Flash: Fir Save Completed	iished SAVING to flash	•
	Completed"。	Saving To Flash: Fir Save Completed	iished SAVING to flash	
7	在 Terminal 中输入「\$\$\$〕指令。	Saving To Flash: Fir Save Completed	hished SAVING to flash	
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fir Save Completed	2.168.0.200 : SSH]	• # ×
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fir Save Completed save Terminal: Online [19 Save Completed	nished SAVING to flash	▼ # ×
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fir Save Completed save	2.168.0.200 : SSH]	▼ <del>1</del> ×
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM	AC	▼ ₽ X
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed S\$\$ Resetting PowerPM PowerPMAC Reset	2.168.0.200 : SSH]	▼ ₽ ×
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset	AC complete	▼
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fin Save Completed save Terminal: Online [19 Save Completed S\$S Resetting PowerPM PowerPMAC Reset	AC complete	▼ # ×
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。	Saving To Flash: Fin Save Completed save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset	AC complete	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li></ul>
7	在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。 请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed S\$\$ Resetting PowerPM PowerPMAC Reset	2.168.0.200 : SSH]	<ul> <li>↓ ↓</li> <li>↓ ↓</li></ul>
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed S\$\$ Resetting PowerPM PowerPMAC Reset [\$\$\$ Position	2.168.0.200 : SSH]	▼ ₽ ×
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset	AC complete	<ul> <li>▼</li></ul>
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset \$\$\$ Position Position	AC complete	▼ # ×
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset \$\$\$ Position #1 2,176,411	25 mu	▼ ₽ ×
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset \$\$\$ Position Position #1 2,176,411	25 mu	▼ ₽ ×
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Terminal: Online [19 Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset [\$\$\$ Position #1 2,176,411 #2 0	2.168.0.200 : SSH]	<ul> <li>↓ ↓</li> <li>↓ ↓</li></ul>
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>诸通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Completed	2.168.0.200 : SSH]	<ul> <li>↓ ↓</li> <li>↓ ↓</li></ul>
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Completed Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset SSS Position #1 2,176,411 #2 0 #3 0	25 mu .00 mu .00 mu	▼ # ×
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed	25 mu 00 mu 00 mu	
7	<ul> <li>在 Terminal 中输入 [\$\$\$] 指令。</li> <li>请通过 Power PMAC IDE 的 Position 确认 已反映当前位置。</li> </ul>	Saving To Flash: Fin Save Completed Save Completed Save Completed SSS Resetting PowerPM PowerPMAC Reset SSS Position #1 2,176,411 #2 00 #3 00 #4 00	25 mu 00 mu 00 mu 00 mu	



#### 使用注意事项

如果未正常执行 [save] 指令, 传送的项目将不会保存到控制器。如果在该状态下关闭控制器的 电源, 传送的项目将丢失。

# 4

# 串行编码器的状态及错误信息

本章介绍各种串行编码器的状态及错误信息。 这些信息保存在 Gate3[i].Chan[j].SerialEncDataB 中。详情请参考 DT 公司的《Power PMAC 软件参考手册 (SBCE-CN5-405)》。

4-1	BiSS-C 编码器的错误信息	. 4-2
4-2	EnDAT2.2 编码器的状态及错误信息	. 4-3
4-3	1S Motor 编码器的状态及错误信息	. 4-4

### 4-1 BiSS-C 编码器的错误信息

在 BiSS-C 编码器中, Gate3[i].Chan[j].SerialEncDataB 设定如下。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Er	ror			Sta	tus			-	—	-	-	—	—	—	—	—	-	-	—	—	Ι	—	—			F	os	itior	۱		

位 30、31 表示通信错误位,各自设定如下。

位 30: CRC 错误

位 31: 超时错误

通过用户程序监视通信异常的各个位时,如果因干扰等影响而发生 CRC 错误,需要在程序中设定为仅 在连续发生 3 次时视为异常。如果在那样的程序中仍频繁发生 CRC 错误,推测是因为干扰的影响较 大。请加强屏蔽、接地或变更配线,降低干扰水平。

位 24~29 表示编码器发出的状态数据。各个位的含义因编码器型号不同而异。详情请参考编码器的手册。

位 0~7 为来自编码器的高位 8 位的位置数据。

## 4-2 EnDAT2.2 编码器的状态及错误信息

在 EnDAT2.2 编码器中, Gate3[i].Chan[j].SerialEncDataB 设定如下。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
E	Erro	r	—	-	—	_	—	-	-	-	-	-	—	—	—	Ι	Ι	_	-	—		Ι	-			F	osi	tior	۱		

位 29、30、31 表示通信错误位,各自设定如下。 位 29:错误位(该位的含义请参考编码器的手册。) 位 30: CRC 错误 位 31: 超时错误

通过用户程序监视通信异常的各个位时,如果因干扰等影响而发生 CRC 错误,需要在程序中设定为仅 在连续发生 3 次时视为异常。如果在那样的程序中仍频繁发生 CRC 错误,推测是因为干扰的影响较 大。请加强屏蔽、接地或变更配线,降低干扰水平。

位 0~7 为来自编码器的高位 8 位的位置数据。

4

#### 4-3 1S Motor 编码器的状态及错误信息

在 1S Motor 编码器中, Gate3[i].Chan[j].SerialEncDataB 设定如下。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Er	ror	Ι	-	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	-	—	-	—	—	Ι	—	—			F	Pos	itior	۱		

位 30、31 表示通信错误位,各自设定如下。

位 30: CRC 错误

位 31: 超时错误

通过用户程序监视通信异常的各个位时,如果因干扰等影响而发生 CRC 错误,需要在程序中设定为仅 在连续发生 3 次时视为异常。如果在那样的程序中仍频繁发生 CRC 错误,推测是因为干扰的影响较 大。请加强屏蔽、接地或变更配线,降低干扰水平。

位 0~7 为来自编码器的高位 7 位的位置数据。

购买欧姆龙产品的客户须知
承诺事项
承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称"本公司")产品的一贯厚爱和支持,藉此机会再次深表谢意。 如果未特别约定,无论贵司从何处购买的产品,都将适用本承诺事项中记载的事项。 请在充分了解这些注意事项基础上订购。
1. 定义 本委送事项中的考试完义如下
本承诺事项中的不诺定又如下。 (1)"本公司产品":是指"本公司"的 FA 系统机器、通用控制器、传感器、电子 / 结构部件。
(2) "产品目录等": 是指与"本公司产品"有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子 / 机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、
使用说明书、操作指南等,包括以电子数据方式提供的资料。
(3) "使用条件等": 是指在"产品目录等"资料中记载的"本公司产品"的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。
(4)"客户用途":是指客户使用"本公司产品"的方法,包括将"本公司产品"组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。 (5)"适用性策",是指在"案白田诠"中"本公司产品"的(a)适用性(b)动作(c)不得宝第二方知识在现(d)法规法令的遗产以及(a)港尼各预规格标准
(3) 运用任等:运销在 各产用运 平 举公时
对"产品目录等"中的记载内容,请理解如下要点。
(1)额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值,并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。
(2) 提供的参考数据仅作为参考,并非可在该范围内一直正常运行的保证。
(3) 应用示例仅作参考,不构成对"适用性等"的保证。 (4) 如果用技术改进笔值用"本公司"可能全值止"本公司产品"的生产或变更"太公司产品"的和终
选用及使用本公司产品时请理解如下要点。
(1) 除了额定值、性能指标外,使用时还必须遵守"使用条件等"。
(2) 客户应事先确认"适用性等",进而再判断是否选用"本公司产品"。"本公司"对"适用性等"不做任何保证。
(3) 对于"本公司产品"在客户的整个系统中的设计用途,客户应负责事先确认是含己进行了适当配电、安装等事项。 (4) 使用"太公司产品"时   案白必须采取加下港施,(1) 相对额定值及性能指标   必须在留有全景的前提下使用"太公司产品"   并采用完全设计签完全设计 (ii) 所采用的完全设计必须确
(中)
(5)因 DDoS 攻击(分布式 DoS 攻击)、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入,即使导致"本公司产品"、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库受到
感染,对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用,"本公司"将不承担任何责任。
对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止"本公司产品"或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对"本公司产品"的非法侵入,请客户自行负责采取充分措施。 (6) "本公司产品"是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。除"本公司"已表明可用于特殊用途的,或已经与客户有特殊约定的情形外,若客户将"本公司产品"直接用于
以下用速时, 本公司   九云下山床证。 (a) 必须具备很高安全性的用途(例:核能控制设备、燃烧设备、航空 / 宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
(b) 必须具备很高可靠性的用途(例:燃气、自来水、电力等供应系统、24 小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
(c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途 ( 例:安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等 )
(d) "产品目录等 "资料中未记载的条件或环境下的用途
(7) 际了不适用于工处 3.(b)(a) 至 (0) 甲记载的用途外, 本广面目求等资料甲记载的广品 也不适用于汽车(含一轮车,以下回)。请刘毗直到汽车工使用。天于汽车毗直用广面,请咨询本 公司销售人员。
4. 保修条件
"本公司产品"的保修条件如下。
(1) 保修期限 自购买之日起 1 年。(但是,"产品目录等"资料中有明确说明时除外。)
(2) 保修内容 对于发生故障的"本公司产品",由"本公司"判断并可选择以下其中之一方式进行保修。
(d) 在半公司的维修床亦加劳息对发生叹障的 半公司)的 近门先货修建(世定对于电子、组构即件小旋铁修建加劳。) (b) 对发生故障的"本公司产品"免费提供同等数量的替代品
(3) 当故障因以下任何一种情形引起时,不属于保修的范围。
(a) 将"本公司产品"用于原本设计用途以外的用途
(b) 超过 " 使用条件等 " 范围的使用
(c) 违反本注意事项 "3. 使用时的注意事项 " 的使用 (d) 非田 " 本公司 " 进行的改进,终理导致故障时
(e) 非因 " 本公司 " 出品的软件导致故障时
(f)"本公司"生产时的科学、技术水平无法预见的原因
(g) 除上述情形外的其它原因,如 " 本公司 " 或 " 本公司产品 " 以外的原因 ( 包括天灾等不可抗力 )
本承诺事坝屮记载的保修是天士 <sup></sup> 本公可产品 ″ 的全部保证₀对士因 <sup></sup> 本公可产品 ″ 向发生的其他损害," 本公司 ″ 及 " 本公司产品 ″ 的经销商不负任何责任。 6. 出口答理
◇ 因 = =
司产品"或技术资料。

IC321GC-zh

#### 202107

欧姆龙自动化(中国)有限公司

http://www.fa.omron.com.cn 咨询热线:400-820-4535

注:规格如有变更,恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。